

ソリッド SIM サービス用二次元バーコード

Viewla アプリに表示された二次元バーコードや手順書の二次元バーコードを、IPC-16LTE シリーズが読み取れない際にご利用ください。

PC に表示されている状態、またはこの画面を印刷してご使用いただけます。

IPC-16LTEシリーズから約 20cmほど離し、二次元バーコードをカメラのレンズに読み取らせてください。

■ 注意

- 画面や用紙が光で反射しないようにしてください。
- 二次元バーコードの色を薄くせず、また背景色と同系色にしないでください。
- 二次元バーコードをかざすときは、できるだけブレないようにしてください。

