

SolidCamera 🛇

ディ&ナイト フルHD IPカメラ(温度計なしモデル) Vewla。IPC-06FHD-T





この『取扱説明書』は、Viewla IPC-06FHD-T ネットワークカメラの設定や操作方法について説明して います。ご使用前に本書をよくお読みいただき、カメラを正しく、最大限に活用していただくことを お勧めします。

おことわり

本書の内容については、無断転載や、許可なく複製や改変を行うことはご遠慮下さい。

本書には、本機の使用および管理に関する説明が含まれています。写真・図表・画像およびその他の 情報は、説明のための情報です。また、本書に記載されている情報は、ファームウェアのアップデート などにより予告なく変更される場合があります。

目次		
1.	はじめに	. 1
	主な機能のご紹介	. 1
	ご使用にあたってのご注意	. 2
2.	同梱品の確認	. 3
3.	ハードウェアと使用方法	. 4
	製品各部の名称と機能	. 4
	インストールと使用方法	. 6
4.	IPC-06FHD-T のリセット	10
	工場出荷時の設定に戻す	10
5.	仕様	1 1
6.	付録	13
	A. 同時に接続可能なユーザー数	13
	B 品質について	13
	C. トラブルシューティング	14
	D. micro SD カード録画について	16

凶化一見

図 2-1:IPC-06FHD-T 本体+ブラケット	3
図 2-2:インストール CD	3
図 2-3:ID・パスワードカード	3
図 2-4:かんたんインストールガイド (A3 両面)	3
図 2-5:LAN ケーブル(1.5m)	3
図 2-6:ドライバー	3
図 2-7:ネジ・アンカー×3	3
図 2-8:電源アダプター(1.5m)	3
図 2-9:電源延長コード(1.5m)	3
図 2-10:カメラ作動中ステッカー	3
図 3-1:正面各部	4
図 3-2:右側面·背面各部	5
図 3-3:底面	5
図 3-4:IPC-06FHD-T 接続図	6
図 3-5:インストール CD	7
図 3-6:ID・パスワードカード	7
図 3-7:CamView 動作ウィンドウ	8
図 3-8:パスワード入力ウィンドウ	8
図 3-9:カメラ追加ウィンドウ	9
図 4-1:リセットボタン1	0

1. <u>はじめに</u>

➡ 主な機能のご紹介

IPC-06FHD-T は、Windows パソコンや iPhone、iPad、Android スマートフォン・タブレットから 24 時 間視聴できます。

● 基本設定は3ステップ

- 1. IPC-06FHD-T をネットワークに接続
- 2. アプリを端末にダウンロード
- 3. カメラ ID・パスワードを入力し、映像を確認

● フル HD(200 万画素)

IPC-06FHD-T は 1920×1080 ピクセルのフル HD 出力に対応しており、高画質でご覧いただけます。

microSD カード録画対応

IPC-06FHD-T本体のスロットに microSD カードを挿し込めば、手軽に映像を録画することができます。録 画した映像は、遠隔で再生可能です。また、動きや音を検知した時だけ録画するセンサー録画機能もあり、保存 容量を節約できます。センサー録画は検知から 5 秒さかのぼってスタートし、30 秒間録画するので、検知の瞬 間を捉えることができます。

プッシュ通知

IPC-06FHD-Tが物の動きを検知し、iPhone・iPad・Android端末へ通知します。

人体感知(PIR センサー)

PIR センサーで約 7m 範囲の動く人体(発熱体)を検出します。検出後に録画を開始することができます。

● 商品を設置する前に確認しておくこと

IPC-06FHD-T はインターネットに接続して使用します。IPC-06FHD-T の映像を離れた場所からご覧になるには、IPC-06FHD-T を設置する環境にインターネット回線が必要です。

また、IPC-06FHD-Tは、インターネットの上り回線を使用します。通常のご利用の場合、上り回線速度が常に 3Mbps以上^{*1}確保できる環境を推奨します。ADSLやケーブルインターネットでは上り回線が不十分なことが 多いので、ご契約内容^{*2}をよく確認してください。

※1 IPC-06FHD-T 1台あたり。複数台同時に視聴する場合は台数分の速度が必要です。

(例: 同一ネットワークにカメラ 4 台を設置し、遠隔地から同時視聴する場合:3Mbps/台×4 台=12Mbps の上り回線 速度を推奨)

※2 契約上の最大速度と実際の速度は異なりますのでご注意ください。

例えば、サービス内容が上り最大 3Mbps となっている場合、実際の速度が 3Mbps となることはまずあり得ません。実際の回線速度はスピード測定サイトなどを利用して測定することができます。

➡ ご使用にあたってのご注意

- ◆ NAS 録画の際は、ファームウェアを最新バージョンに更新してからご利用ください。 ※最新ファームウェアは、ソリッドカメラ HP(<u>https://www.solidcamera.net</u>)にて確認していただけ ます。
- ◆ Viewla シリーズはインターネットに接続して使用する IP ネットワークカメラです。ネットワーク環境のない 場所での動作は保証いたしません。
- ◆本製品は侵入や盗難等を防止する用途を目的としたものではありません。防犯用に設置したことによる事件・事故および損害の発生等については、当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- ◆本製品は介護、医療等の専用監視用ではありません。これらによる利用の結果生じた事件・事故および損害の発生等については、当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

2. <u>同梱品の確認</u>



ハードウェアと使用方法

3. ハードウェアと使用方法

- 製品各部の名称と機能



図 3-1:正面各部

昼間・夜間レンズ	本体内蔵レンズの焦点有効距離は 50 ㎝~∞です。
内蔵スピーカー	モニター端末から話しかけると、ここから音が出ます。
マイク 音声を受信します。	
光検知	昼・夜間モードの自動切り替えに使用します。
WPS ボタン	WPS 対応の Wi-Fi ルーターと、Wi-Fi の設定を自動的に同期できます。
橙(microSD カード)LED	microSD カードの録画状態を表示します。 microSD カードを挿入すると点灯し、録画中は高速点滅します。
青(ネットワーク)LED	ネットワークへの接続状態を表示します。LAN ケーブルが接続されると点灯 し、パケット送受信時にチカチカと点滅します。
赤(ステータス)LED	インターネットへの接続状態を表示します。
赤外線 LED	夜間モード時に赤外線を発光します。
赤外線熱センサー	熱の変化を感知します。

Copyright© Solid-Corporation All Rights Reserved.

ハードウェアと使用方法



図 3-2:右側面·背面各部

microSD カードスロット	録画用の microSD カードを挿入します。 容量 64GBの microSD カード(SDXC)まで対応しています。microSD カ ードは、class10 以上を推奨しています。
スピーカー端子	ステレオタイプの外部スピーカーと接続できます。 内蔵スピーカーより大きな音量が必要な際に使用します。
ブラケット取付穴	付属のブラケットを取り付けるためのネジ穴です。 ブラケットを使えば IPC-06FHD-T を壁や天井に設置することができます。
電源ジャック	電源アダプターを差し込みます。使用可能な電源は 12V、1.0A です。 必ず付属の電源アダプターをお使いください。
LAN コネクター	LAN ケーブルを挿し込みます。LAN ケーブルが接続されると、本体前面の青 色 LED が点滅します。



図 3-3:底面

11-7-11	トポタン
うビジ	ドハノノ

IPC-06FHD-T を工場出荷時の設定に戻すためのボタンです。先の尖った ものを使って、3 秒以上押してください。通常、管理者アカウントや管理者パ スワードを忘れた際に使います。詳しくは 10 ページをご覧ください

➡ インストールと使用方法

IPC-06FHD-Tを接続して、映像を見てみましょう。ここでは、Windows パソコンを使った操作方法を説明します。

必要な手順は次の3つです。

- 1. IPC-06FHD-T をネットワークに接続する
- 2. パソコンに CamView をインストールする
- 3. カメラリストにカメラ名・カメラ ID・パスワードを追加する

● IPC-06FHD-T をネットワークに接続する

電源アダプターと LAN ケーブルを本体に接続し、LAN ケーブルのもう一方をネットワークに接続します(一般的な回線の場合、ルーターもしくは、ルーターに繋がった HUB に接続します)。

IPC-06FHD-TはDHCP機能を使うように初期設定されています。通常、ルーターのDHCP機能はONになっていますので、IPC-06FHD-Tはすぐにインターネットに接続することができます。

インターネット接続が確立されると、本体の赤 LED が点灯します。

 ※ 赤 LED が点滅する場合は、当社ホームページの〈故障かな?と思ったら〉 (<u>https://www.solidcamera.net/cgi/help/trouble/index.cgi</u>)を参照してください。



図 3-4:IPC-06FHD-T 接続図

• Windows パソコンに CamView をインストールする

付属のインストール CD(図:3-5)をパソコンに挿入し[フォルダーを開いてファイルを表示]を選択し、 〈CamViewInstaller~.exe〉を実行します。インストールウィンドウが開いたら[Japanese]を選択し、[次 へ]ボタンを押してインストールを続行してください。

インストールが完了すると、CamViewのアイコンがデスクトップに作成されます。このアイコンをダブルクリックすると、CamViewが起動します。

※CamView 取扱説明書にもインストール方法の詳細を掲載しています。

※パソコンで CD が読み取れない場合、また、最新版へ更新する場合は、当社ホームページのダウンロードページ (<u>https://www.solidcamera.net/download/</u>)からカメラを選択しパソコン用アプリの〈CamView&CamPlay〉 をダウンロードしてください。



図 3-5:インストール CD

● (IPC-06FHD-Tと同じ LAN 内から)CamView で映像を見る

パソコンと IPC-06FHD-T が同じネットワークに接続されていれば、カメラ ID が CamView の〈オートサーチ〉欄に自動的に表示されます(図:3-7)。

映像を見る際は、表示されたカメラ ID をダブルクリックしてください。

パスワード入力ウィンドウが開くので(図:3-8)、ID・パスワードカード(図:3-6)のパスワードを入力し、[OK] をクリックすると映像が表示されます。



ハードウェアと使用方法

		v3.2.7	2017/09/06 13:56:46 !5	212.2 GB 🗿 🗉 🥥
 ● カメラリスト ● demo ● テスト ● パネリ ● パネリ ● 第 窓辺 ● 第 倉庫 ● 景 会議室 	Atkl		1786	ao
 ★ トサーチ 00000000 001234567 2 - 3500 307 307 307 307 307 307 307 308 308 308 309 309 309 309 309 309 300 300	the state	۵. X	t&L	a o
	EH +C			■ X 👌 📥

図 3-7:CamView 動作ウィンドウ



図 3-8:パスワード入力ウィンドウ

- ▶ 補足
 - ◆ 〈オートサーチ〉欄にカメラ ID が表示されない場合は、[オートサーチ]の文字をダブルクリックすると、 LAN 内の Viewla シリーズ(IP カメラ)を再検索できます。
 - ◆ 視聴用パスワードは WEB 設定および各アプリケーションから変更できます。詳しくは当社ホームページ のダウンロードページ内にある、資料〈視聴用パスワードの変更方法〉
 (<u>https://www.solidcamera.net/download/file/gen IDPW change.pdf</u>)や各アプリケー ションの取扱説明書を参照してください。
 - ◆ CamView のその他の機能については CamView 取扱説明書を参照してください。
 - ◆ スマートフォン・タブレットでご覧になる場合は、各端末用のアプリをダウンロードしてください。視聴ア プリは、全て無料でダウンロードできます。

スマートフォン・タブレット端末用アプリ

端末	アプリ名	ダウンロード元
iPhone	Viewla	App Store
Android	Viewla	Play ストア
Android タブレット	Viewla HD	Play ストア
iPad	mCamView HD	App Store

● (IPC-06FHD-Tと異なるネットワークから)CamView で映像を見る

離れた場所から映像を見るには、まず、カメラをカメラリストに追加します。

- 1. CamView 画面左上にある[カメラリスト]を右クリックし、[新しいカメラを追加]を選択して、カメラ追加 ウィンドウ(図:3-9)を開いてください。
- 2. 任意の名前、カメラ ID(半角数字)、パスワード(半角英数字)を入力すると、カメラがカメラリストに追加さ れます。
- 3. 追加されたカメラをダブルクリックすると映像が表示されます。

🧕 新しいカメラを追加	×
名前:	ቻスト
カメラID:	00000000
パスワード:	••••
ок	キャンセル

図 3-9:カメラ追加ウィンドウ

IPC-06FHD-T のリセット

4. IPC-06FHD-T のリセット

➡ 工場出荷時の設定に戻す

WEB設定へのログインパスワードを忘れるなど、何らかの理由によりIPC-06FHD-Tを工場出荷時の設定に 戻す必要がある場合は、IPC-06FHD-Tの電源が入った状態で本体底面のリセットボタンを先の尖ったもの で3秒以上押してください。

カメラが自動的に再起動した後、IPC-06FHD-Tは工場出荷時の設定に戻ります。

工場出荷時の設定に戻った後は、WEB設定ログインアカウントが「admin(パスワードなし)」、視聴用パスワードが「ipcam」となります(カメラ ID は変更されません)。

また、録画やスケジュールなどの設定が全て初期化されます。

■IPC-06FHD-T をリセットした場合

	カメラ ID/管理者ユーザー名	パスワード
視聴用パスワード	カメラ ID: 変更なし	ipcam
管理者パスワード	管理者ユーザー名: admin	(なし)



図 4-1:リセットボタン

仕様

5.<u>仕様</u>

電力・電源		DC12V/1A、AC100~240V(50/60Hz)
消費電力		[昼モード]起動時:2Wh [夜モード]起動時:3Wh
最大消費電力		4Wh
プロ・	セッサー	RISC CPU、ハードウェアのビデオ処理及び圧縮
ネットワー	クインターフェ ース	10BaseT/100BaseTX, Auto-MDIX, RJ-45
無線イン	ターフェース	IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
イメー:	ジセンサー	RGB 2Mega 1/4 インチ CMOS、デイ&ナイト セパレートセンサー 自動露出コントロール、自動ホワイトバランス、自動増幅コントロール、自動明るさコン トロール
赤外線人体	s感知センサー	有効距離 7m
光感度		赤外線無効時:0.2 Lux / 赤外線有効時:0 Lux (赤外線有効照射距離 10m) ※自動照度コントロール (設定により低照度環境下で自動的に赤外線をオンにします)
赤外	k線 LED	1個
レンズ		3.3mm、F2.8、固定アイリス、デイ&ナイトセパレートレンズ 最大画角:70°、フォーカス範囲:50cm~∞
카	ドタン	工場出荷時設定に戻すリセットボタン1個/ Wi-Fi 自動設定用 WPS ボタン1個
microSD カード		ローカルビデオストレージ用 microSD カードインターフェース,最大 64GB まで対応 (Class10 以上推奨)
インジケーター		インターネット接続状態表示 LED×1 個 / イーサネット接続表示 LED×1 個/ microSD カード録画状態表示 LED×1 個
映像圧縮形式		H.264、ハイプロファイル
ビデオストリーミング		Windows パソコンとモバイル各々の解像度・帯域幅・フレームレート設定可能(自動設定 可能)
ブラウザー視聴		_
ONVIF		対応(※ファームウェア v040216 以降)
h71/2	ノーマルモード	1920×1080 (FullHD) 、1280×720、640×360 (HVGAW)
解像度	モバイルモード	1280×720、640×360 (HVGAW)

仕様

	ノーマルモード	64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5M、2M、3Mbps	
画像設定 モバイルモード		32K、64K、128K、256K、512K、768K、1M、1.2M、1.5M	
	フレームレート	1~5、10、15、20、25、30fps(自動設定も可能)	
音声		オーディオモニタリング用マイク内蔵、アラームと半二重通信用 0.5W スピーカー内蔵 外部スピーカー用 3.5mm ステレオミニジャック、オーディオ圧縮 : G.711 (RTSP 使用時: AAC)	
セキニ	ュリティー	管理者ユーザー名・パスワード保護、カメラ ID・パスワード保護、無線 LAN の WEP と WPA、WPA2 セキュリティーモード、IP アドレスによるアクセス制限	
運用	・管理	カメラ ID・パスワードによる Plug&Play、FTP 経由ファームウェアの更新、 ビデオアクセス&マルチカメラ管理用ソフト (CamView、mCamViewHD、Viewla)	
アクセサリー (付属品)		電源アダプター (1.5m)、電源延長コード (1.5m)、LAN ケーブル (ストレート 1.5m)、か んたんインストールガイド、インストール CD-ROM、ID・パスワードカード、ネジ・アン カー、ブラケット、スクリュードライバー、カメラ作動中ステッカー	
アプリケーション		Windows 用 Viewla シリーズ 36 台同時視聴アプリ (CamView) iPad 用 Viewla シリーズ 6 台同時視聴アプリ (mCamViewHD) iOS/Android 用 Viewla シリーズ 4 台同時視聴アプリ (Viewla)	
同時接続ユーザー数		最大8ユーザー (画質設定により異なる)	
アラー	ム通知機能	動体検知と音声感知でのイベントトリガー FTP またはメールによる JPEG イメージの通信・アップロード iPhone・iPad・Android のお知らせ機能 (Viewla、mCamViewHD のみ)	
カメラ本体	なサイズ・重量	H100 x W65 x D21mm、125g (ブラケット含む*アダプター重量含まず)	
動作条件		0~50℃、湿度 20~80%RH(結露無きこと、防滴・防塵なし)	

6. <u>付録</u>

→ A. 同時に接続可能なユーザー数

IPC-06FHD-T 1 台に対し、同時に接続可能なユーザー数は最大 8 ユーザーです。但し、IPC-06FHD-T を 接続しているインターネットの上り回線速度が不足していると、同時に接続可能なユーザー数は減少します。な お、micro SD カードへの録画は 1 ユーザー、NAS への録画は 2 ユーザーとしてカウントされます。

➡ B 品質について

動画の品質について

動画の品質は映像設定とネットワーク品質により決定します。動画品質を向上させるには、基本的に解像度と フレームレートを上げますが、インターネットを通して動画を視聴する場合は、お使いのインターネットの回線速 度(帯域幅)に合わせて設定を行う必要があります。

IPC-06FHD-Tの〈回線速度〉の設定に、実際の回線速度が満たない場合、動画品質が非常に悪くなることがあり、最悪の場合、映像に接続できなくなります。最高の動画品質を得るには光回線を引いた上で、

IPC-06FHD-Tの〈回線速度〉の設定を実際の回線速度よりもやや低めに設定してください。

また、複数のユーザーが1台のカメラ映像を同時に表示する際は、ユーザー数×〈回線速度〉の帯域幅が必要となることにもご注意ください。

Wi-Fi 接続の品質について

Wi-Fi接続の品質はIPC-07FHDからアクセスポイント・ルーターまでの距離および、アクセスポイント・ルーターに接続された端末の数によって決定します。また、壁や床などカメラとアクセスポイント・ルーター間の遮蔽物も影響します。

IPC-07FHD とアクセスポイント・ルーターの間に空間がある場合、雨の日は品質に影響が出ます。アクセスポイント・ルーターのアンテナの向きも、Wi-Fi パフォーマンスに影響します。

👄 C. トラブルシューティング

Q. パスワードを忘れたり、ID・パスワードを紛失したりした場合は?

A:最も簡単な解決方法は IPC-06FHD-T を工場出荷時の設定に戻すことです。IPC-06FHD-T のリセット ボタンを 3 秒以上押した後に離します。すると IPC-06FHD-T は工場出荷時の設定に戻り、管理者アカウ ントは「admin」、パスワードは空欄、視聴用パスワードは「ipcam」に変更されます。(→p.10 参照) また WEB 設定にログインすることで、カメラ ID と視聴用パスワードの確認、および視聴用パスワードの変 更ができます。 当社ホームページのダウンロードページ内の資料〈視聴用パスワードの変更方法〉

(<u>https://www.solidcamera.net/download/file/gen_IDPW_change.pdf</u>)をご参照ください。

Q. Wi-Fi 接続すると画質が低下します。

A:Wi-Fi接続時に映像品質が低下する場合は、IPC-06FHD-Tがアクセスポイントまたは、ルーターから離れ すぎているか、アクセスポイントに接続している端末の数が多すぎるか、あるいはWi-Fiアンテナの位置が 最適でない可能性があります。

また、Wi-Fiのアクセスポイントがカメラの設置場所近くに複数ある場合、電波干渉により、接続が上手くいかない場合もあります。遠隔地から映像を見る場合の〈オフライン〉表示の原因にもなります。電波の届きが悪い場合は、有線接続をご利用ください。

Q. 赤 LED が点滅しているのですが?

A:正常にインターネットに接続されていれば、IPC-06FHD-Tの赤LEDは常時点灯します。低速点滅してい る場合、何らかのネットワーク障害が発生している可能性があります。ネットワーク接続の状況を確認の上、 当社ホームページの[お客様サポート](<u>https://www.solidcamera.net/help/</u>)内[故障かな?と思 ったら]の[カメラオフライン]→[カメラ本体のLED ランプの確認]をご参照ください。

Q. IPC-06FHD-T で映像を表示できる最大距離は?

A:IPC-06FHD-T で遠くにあるものを表示するにあたって、クリアな映像が得られるかは物体の大きさによります。通常、同じ距離にあって目ではっきりと捉えられるものは、IPC-06FHD-T でも同じように捉える ことができます。

Q. 有効焦点を調整できますか?

A:IPC-06FHD-T の有効焦点は 50cm から無限大に設定されているため、ほとんどの状況でクリアな映像 が見られます。有効焦点を調整する必要はありません。

Q. IPC-06FHD-Tのレンズの視野角は何度ですか?

A:最大画角 70 度です。詳細は、当社ホームページのダウンロードコーナーの〈Viewla シリーズの視野角〉 (<u>https://www.solidcamera.net/download/file/angle_of_view.pdf</u>)をご参照ください。

Copyright© Solid-Corporation All Rights Reserved.

付録

Q. IPC-06FHD-T から音声が聞けなくなったときは?

- A:IPC-06FHD-T にはマイクが内蔵されています。CamView で映像が表示されるにもかかわらず音声が 出ない場合は、下記を確認してください。
 - (1) パソコンのスピーカーはオンになっていますか?パソコンで任意の動画ファイルを開くと確認できます。
 (2) IPC-06FHD-T のマイクは有効に設定されていますか?WEB 設定にて[映像]の[映像設定]を開き、
 [音声有効]を選択してください。
- Q. 遠隔で映像表示はできますが、画質が悪く、時々途切れて自動的に再接続します。
- A:回線速度が不足している可能性があります。IPC-06FHD-Tの回線速度設定を下げてお試しください。 IPC-06FHD-Tの回線速度は CamView あるいは WEB 設定にログインして変更することができます。 また、Wi-Fi 接続をご利用の場合は有線接続への変更をお試しください。それでも改善が見込めない場合 は、プロバイダーに連絡し、契約内容の回線速度をご検討ください。

Q. IPC-06FHD-T に録画機能はありますか?

A:別媒体への録画が可能です。カメラ本体には録画できません。IPC-06FHD-Tの映像・音声は micro SD カードや NAS に保存することが可能です。長期間の録画をしておきたい場合は、NAS を推奨しています。 保存した映像・音声の連続再生は CamPlay という別のソフトを使って行います。

Q. LAN ケーブルで Windows パソコンと IPC-06FHD-T を直接繋ぐことはできますか?

A:可能です。但し、この方法では他の端末からは映像を表示できませんので、ご注意ください。 IPC-06FHD-Tをパソコンに直接LANケーブルで接続すると、IPC-06FHD-Tは自動的にオート IPという IP アドレス(169.254.xxx.xxx)を使用します。パソコンが DHCP に設定されている場合、パソコンもオート IP を使用しますが、これには IPC-06FHD-T とパソコンの接続の後、しばらくかかります。(この時、パソコンの Wi-Fi は必ず無効にしておいてください。)IPC-06FHD-T がパソコンに接続された後、しばらくすると、CamView から IPC-06FHD-T にアクセスできます。〈オートサーチ〉にカメラ ID が表示され、カメラ ID をダブルクリックしパスワードを入力すると映像が表示されます。

➡ D. micro SD カード録画について

microSD カード録画が突然停止する現象が報告されています。

これは、microSD カードに使われる TLC フラッシュメモリーの耐久性が原因で、製品によっては非常に短期間 (数週間程度)で録画が停止するケースもあります。

ほとんどの場合、Viewla シリーズを再起動することで録画が再開しますが、根本的には microSD カードの寿命が原因ですので、もし録画が止まってしまった場合は、microSD カードの交換をご検討ください。

ご使用の microSD カードの種類によっては、microSD カードに保存できるファイル数やフォルダー数に上限 があります。そのため、頻繁に人通りや動きがある場所で動体検知や人体感知での録画を行うと、容量が余っ ていても録画が停止する恐れがあります。

microSD カードは 64GB までの SDXC 対応で、class10 以上を推奨しています。 64GB で約 2 週間の録画ができます(設定初期値でご利用の場合)。 長期間の録画をされる場合は、NAS のご利用をお勧めいたします。

なお、弊社では耐久性、書き込みスピードなどに優れ、Viewla シリーズの microSD カード録画に最適な microSD カード「VSD-001064」もご用意しております。

⚠️ 安全上のご注意

- 本製品は屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- 水滴や塵のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。
 (対応環境:温度 0-50℃、湿度 20-80%)
- 油汚れや害虫の発生する環境で使用しないでください。
- 水洗いや分解、改造はしないでください。
- 電源アダプターは、付属品以外の使用や電源アダプターコードを加工しないでください。
- 周波数 50Hz、60Hz 以外の電源では使用しないでください。

※本資料に記載された内容は、予告なく変更することがございますので、予めご了承ください。

ディ&ナイト フル HD IP カメラ (温度計なしモデル) Viewla IPC-06FHD-T 取扱説明書

2024年11月8日 第二版発行

お問い合わせについて

Viewla シリーズご購入後の弊社製品または弊社アプリケーションに関するご質問は、下記にて対応しており ます。

※非正規出荷品(Viewla シリーズ以外)の場合はお答えいたしかねますので、予めご了承ください。 ※お問い合わせいただく前に、以下のことをご確認ください。

■ カメラ ID ■ カメラモデル ■ カメラの接続状況や配線状況 ■ 具体的な症状や動作状況

▶故障時の修理につきましては、お買い上げいただいた販売店にご確認ください。









困ったときはソリッドカメラで検索!

ソリッドカメラ 検索 よくある質問・FAQ検索のほか、より詳しい取扱説明書を ダウンロードいただけます。