| スマートロックが作動したら録画を開始する





WHEN】(場合)の設定方法			
① [WHEN] をタップ	② 設定したい時間またはモードを選択		
F E F THEN E THEN EDF-FUR EDF-FUR	Evre 24./7 Right State Right	HOME E-F	24/7 _{常時} 24時間常時
		AWAY E-F	DAY 毎日 開始/終了時刻が設定可能 例)毎日 7:30~21:00
		SLEEP E - F	WEEK _{毎週} 曜日と開始/終了時刻が設定可能 例)毎週火曜日と土曜日 15:00~23:15
		ライフモードで設定すると、モードを切り替えるだけでシーンを	開始/終了年月日時刻が設定可能 例)2019/2/12 9:00~2019/2/20 23:00
		反映させることができます。	

2019/02/12



設定の登録 ① [更新] をタップ ②シーンの設定完了 シーンを無効にできます。無効の場合、条件 下であってもシーンは作動しません。 シーンの名前やアイコン の変更ができます。 IF と THEN のアイコンが 作動中 🌔 🔆 SD 表示されます。 (アクション) 有効にすると、シーン作 シーンの設定内容を変更 THEN 録画 動時にプッシュ通知を受 する際は、ここをタップ け取れます。 テストとして [THEN] が します。 WHEN WEEK 1回動作します。