Secula IP カメラ ファームウェアアップデート手順

【事前準備】

Secula ホームページのダウンロードページ内より、該当のファームウェアファイルをダウンロードし、パソコンまたは USB メモリ等に保存します。

NVR に接続したモニターを操作して更新する場合: USB メモリ IP カメラの WEB 設定から設定する場合: パソコン・USB メモリ等いずれも可

※注意点※ファイル名のリネームはエラーの原因になるため、行わないでください。



NVR に接続したモニターを操作して更新する場合

1. NVR の USB ポート(前面・背面いずれでも可)に USB メモリを挿します。



2. NVR を起動し、[カメラ編集]の画面で 1をクリックします。

▶ カメラ				ライブ画面	カメラ	録画	検知 / アラー	-A HDD	ネットワーク	ユーザ	一権限	システム	×
▶ カメラ管理													
カメラ追加 カメラ編集 カメラグループ設定	>						カメ	ラ検索				Q カメラ	追加
🖳 画像											更新		
OSD設定 画像設定		1	SCL-02DE01	192.168.1.181	9008	オンライン	IP Camera	SCL-02DE01	O	۵	t	₹ 5.1.1.8(24	4212)
マスク設定			[POE02]02TA03		9008	オンライン	IP Camera	SCL-02TA03		۵ 💼	1	4.2.1.0(31	
ぷ 動体検知			scl04TE01		9008	オンライン	IPC	SCL-04TE01		۵ 💼	Ť	5.1.1.0(25	5303)
動体検知設定			[POE04]SCL-02TB02		9008	オンライン	IPC	SCL-02TB02		۵ 💼	Ť	4.2.1.0(28	8388)
单 рт7			SCL-04DA03		9008	オンライン	IP Camera	SCL-04DA03		۵	Ť	5.1.2.0(32	2010)
プリセット ツアー			SCL-02DD02		9008	オンライン		SCL-02DD02		۵	Ť	5.1.1.0(24	4212)
ツアーグループ 追跡			[POE09]SCL-02DB01		9008	オンライン	IPC	SCL-02DB01		۵ 💼	Ť	4.2.1.0(17	
タスク スマートトラッキング			[POE10]IPC08		9008	オンライン		SCL-08DB01		۵	Ť	4.3.0.0(27	

3. [OK]をクリックします。

▶ コメラ			ライブ画面	カメラ	録面	検知 / アラー			一権限		X A
▶■ カメラ管理											
カメラ追加 カメラ線集 > カメラグループ設定						カメラ	5検索			a 📕	カメラ追加
₩ 画像											
OSD設定 画像設定	1	SCL-02DE01	192.168.1.181	9008	オンライン		SCL-02DE01		t		1.0(24212)
マスク設定		[POE02]02TA03		9008	オンライン	IP Camera	SCL-02TA03	۵	t	4.2	
考 動体検知		scl04TE01		9008	オンライン	IPC	SCL-04TE01	۵	Ť		1.0(25303)
動体検知設定		[POE04]SCL-02TB02	1.0	質問			SCL-02TB02	<u>ه</u>	Ť	4.2	1.0(28388)
рт7		SCL-04DA03					SCL-04DA03	۵	Ť		2.0(32010)
プリセット ツアー		SCL-02DD02				SCL-02DD02	۵	t			
ツアーグループ 追跡		[POE09]SCL-02DB01	- (f)	カメラを再調	記動します。紛	けますか?	SCL-02DB01	۵ 💼	Ť	4.2	
タスク スマートトラッキング		[POE10]IPC08	\sim				SCL-08DB01	ø 💼	Ť	4.3	0.0(27488)
X(11)3422					OK						
					UK K						

4. USB メモリ内のファームウェアファイルを選択し、[更新]をクリックします。

▶■ カメラ			ライブ画	面 <u>カメラ</u>	録画 検知	0/75-4 H	DD	ネットワーク	ユーザ	一框限	システム	×
▶■ カメラ管理 カメラ追加 カメラ編集 > カメラグループ設定	<u>713</u>	<u>・ラ陰集</u> カメラ	グループ設定 甲状況			カメラ検察	_			(ム カメラ追	. <i>t</i> n
 	↓ No. 1 2	カメラ名 SCL-02DE01 (POE02)02TA0	デバイス名 ExternalStor	カメラ更新 rage1-A6E4-63ED		× - 再読2	a1	ブレビュー	編集 ∨ ◆ か	更新 ↑ ↑	✓ バージョン 5.1.1.0(242 ⁻ 4.2.1.0(311)	12) 24)
参動体検知 動体検知設定		sci04TE01 [POE04]SCL-02T	名前 (上のディレクトリ)		タイプ ディレクトリ	日付修正 2023/09/29 1			● 前 ● 前	† †	5.1.1.0(253) 4.2.1.0(283)	03) 88)
PTZ ブリセット ツアー ツアーグループ 追訪 クラク		SCL-04DA03 SCL-02DD02 [POE09]SCL-02D	IE_2MP_E3_5.1.1.0.242.	··· 25.54 MB	ファイル	2023/09/29 1	83 82 81			† † †	5.1.2.0(320 5.1.1.0(242 4.2.1.0(173	
ダスク スマートトラッキング		[POE10]IPC0								Ť	4.3.0.0(274	38)
			K	•	更新) 変更しない						

5. 「更新」欄にパーセンテージが表示されます。

								編集 🗸	更新 🖌	バージョン
1	SCL-02DE01	192.168.1.181	9008	オンライン	IP Camera	SCL-02DE01	Θ	۵ 🗊	7%	5.1.1.0(24212)
								THE LOOP		THE CONTRACT OF A DESCRIPTION OF

6. 100%になるとオフラインのアラートが表示されますが、これはカメラが再起動することによるものです。

▶ ■ カメラ			ライブ画面	カメラ	録画	検知 / アラー	۱ A	HDD	ネットワーク	-د	ザー権限	システム	×
▶ カメラ管理													
カメラ追加 カメラ編集 > カメラグループ設定						カメ	ラ検索				¢	カメラ	追加
교 画像	↓ No.												
OSD設定 画像設定	1	SCL-02DE01	192.168.1.181	9008	オフライン		SCL-02						4212)
マスク設定		[POE02]02TA03			A主 未已		~	2TA03		۵ 🕯	Ť	4.2.1.0(3	
* 動体検知		scl04TE01			1月 千以			4TE01		۵	Ť		5303)
動体検知設定		[POE04]SCL-02TB02						2TB02		۵ 🗎	Ť	4.2.1.0(2	8388)
🛡 рт7		SCL-04DA03						4DA03		۵	Ť	5.1.2.0(3	2010)
プリセット ツアー		SCL-02DD02								۵	†		
ツアーグループ 追跡		[POE09]SCL-02DB01	アラーム源: "SCL-0	2DE01"オラ	ヮライン アドロ			2DB01		۵ 🗎	Ť	4.2.1.0(1	
タスク スマートトラッキング		[POE10]IPC08	アラーム時間: 2023/1:	2/27 05:03:	53 PM			3DB01		1	t	4.3.0.0(2	
							24						

7. 右の「バージョン」欄の数字が更新したいファームウェアバージョンになっていることを確認します。 ※下記画像内はすでにファームウェア更新済みカメラにて操作したため、変わっていません。

		状態	プロトコル	ŧデル	プレビュー	編集 🗸	更新 🗸	バージョン
9	800	オフライン	IP Camera	SCL-02DE01	\odot	<u>ه</u> 🕯	100%	5.1.1.0(24212)
c	008	オンライン	IP Camera	SCI-92TA93			+	4 2 1 8(31124)

IP カメラの WEB 設定から設定する場合

1. パソコンをカメラと同一ネットワーク内に接続します。

カメラが NVR に直接接続されている場合、NVR 経由の PoE ポートにパソコンを接続する方法でアクセスが 可能です。お手元にカメラの電源アダプターがない場合は、カメラと PC を直結してもカメラが起動しません。



 『IP ツール』からまたはブラウザの URL 欄に IP アドレスを打ち込み、カメラの WEB 設定を開きます。
 ※プラグインをインストールしていない場合、更新作業ができません。プラグインをインストールした状態で作業を 開始してください。

	ユーザー名:	admin
A	パスワード:	
	ストリーム形式	1280x720 30fps
	言語:	日本語
C Main March		ログイン

3. [設定]>[メンテナンス]>[アップグレード]を開きます。

IIIehrem			
wcochin			ライブ 設定
	システム設定 恐れ帰報日付と時間 ローカル設定 ストレージ	画像設定 回顧調整!映版/音声 OSD プライバシーマスク ROI構成	アラーム設定 モーション検出 英常 アラームサーバ
	イベント設定 物体検知[妨害検知] ラインクロス[観域に入る] 領域を出る] ターゲットカウント[追加	ネットワーク設定 TCP/IPIポート サーバー ONVIF DDNS SNMP 802.1X RTSP RTMP UPnP Email FTP HTTP POST 追加	セキュリティ設定 ユーザー オンラインユーザー ブロックと許可リスト セキュリティ 管理
	メンテナンス パックアップと度元 [再起動] アップグレード] 繁作ログ		

4. [ファイルを選択]より2で保存したファームウェアファイルを選択します。

設定ホーム ▶ メンテナンス ▶ アップグレード						
▲ 現在のバージョンから以前のバージョンへのダウングレードを許可しないでください。 アップグレード中は電源を切らないでください。						
ローカルアップグレード						
パスファイルを選択選択されていません						
アップグレート						

5. [アップグレード]をクリックします。

※アップグレード中は電源を切らないでください。

設定ホーム ▶ メンテナンス ▶ アップグレード							
▲ 現在のバー アップグレ	▲ 現在のバージョンから以前のバージョンへのダウングレードを許可しないでください。 アップグレード中は電源を切らないでください。						
ローカルアップグレード							
パス	ファイルを選択 SCL04DA03-Ver.5.1.2.0(32010)-20221026.tar						
	アップグレート						

6. カメラが再起動し、WEB 設定がログイン画面に戻ったらアップデート完了です。

webcam			
	Name:	Name	
	Password:	Password	
	Stream Type:	1280x720 30fps	~
	Language:	English	\sim
		Login	

- 7. 念のため[システム設定]>[基本情報]の「ソフトウェアバージョン」欄で、バージョンが更新されていることを確認 します。
 - ※『IP ツール』の「Software Version」でも確認が可能です。

W	iepcaw		
ſ			
	🍄 システム設定	設定ホーム ▶ システム語	設定 ▶ 基本情報
	基本情報 日付と時間 ローカル設定 ストレージ	デバイス名	SCL-04DA03
		モデル名	SCL-04DA03
	💽 画像設定	ブランド	Customer
	画質調整 映像/音声 OSD プライバシーマスク ROI構成	ソフトウェアバージョン	ン 5.1.2.0(32010)
		ソフトウェア作成日	2022-05-18
	🧕 アラーム設定	Onvifバージョン	21.12
	モーション検出 異常	MAC	00:0f:3a:a4:54:2d
	アラームサーバ	このマシンについて	介護
	イベント設定物体検知 妨害検知 ラインクロス	プライバシーに関する詞 明	^告 介護