# 

# アクセスコントロール付 タブレット型サーマルカメラ

# *<b>†-<i>7*/*1***7** THERMALTAB® TMT-01S

クイックガイド



~はじめに~

危険を避けるために、本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用く ださい。また、本取扱説明書は大切に保管してください。本取扱説明書の全 部または一部を、書面による許可なく、いかなる団体または個人も複製、改 変することはできません。別段の合意がある場合を除き、複製、改変された 取扱説明書について、当社はいかなる保証も行いません。

# 内容

1.	製品	品の概要	3
1.	.1	はじめに	3
1.	.2	製品の機能	3
1.	.3	同梱品	3
1.	.4	ご使用上の注意	3
2.	寸法	医图	4
2.	.1	製品本体寸法図 (mm)	4
2.	.2	専用スタンドS寸法図 (mm)	4
2.	.3	専用スタンドL寸法図(mm)	5
3.	コネ	、クター部の各名称	6
4.	設置		7
4.	.1	注意	7
4.	.2	簡易設置	7
4.	.3	取付手順 (専用スタンドLの場合)	8
4.	.4	専用スタンドのLEDライトを消灯させる方法	11
4.	.5	アルコール噴霧器(SD02)について	12
4.	.6	位置と角度の調整	15
4.	.7	入場ゲートへの取り付け	15
5.	WE	B設定(IEブラウザでの設定)	16
5.	.1	IEブラウザーログイン方法	16
5.	.2	パスワード変更	17
5.	.3	時刻設定	18
5.	.4	ネットワーク設定	19
6.	主な	☆機能の設定方法	20
6.	.1	表面温度測定の範囲を設定する	20
6.	.2	マスク認識機能を有効にする	20
6.	.3	顔認識機能を有効にする	22
6.	.4	手動で温度を補正する	23
7.	顏認	烈証データ	24
7.	.1	ログの確認	24
7.	.2	顔認証データ登録(ログから登録する)	25
7.	.3	顔認証データ登録(画像をインポートして登録する)	26
7.	.4	顔認証データの確認・編集・削除	27
8.	Wir	ndowsパソコンソフト『THERMALTAB-sVMS-』について	28
8.	.1	THERMALTAB-sVMS-について	28
8.	.2	THERMALTAB-sVMS-のインストール方法	28
9.	仕核	ŧ	31
10.	不具	その予生時等のお問い合わせについて	32



# 1.製品の概要

### 1.1 はじめに

本機器は、ホテル、オフィスビル、学校、ショッピングセンター、店舗、公共施設の入り口に設置してお使いください。

# 1.2 製品の機能

- 1. 高精度赤外線温度検出センサーで非接触かつ自動で表面温度を検出。
- 2. 表面温度の測定範囲は30~45℃。精度は±0.3度。
- 3. 測定結果と音声アラームのリアルタイム出力。
- 4. マスク着用の有無を識別し、リアルタイムでアラームを鳴らします。
- 5. 顔情報を自動で登録し、効率を向上し、漏れを削減。
- 6. 顔認識距離0.3~3m
- 7. 0.5秒以内に顔判別、顔データには22,400人分を登録可能。
- 8. 映像ダイナミクス≧80dBで逆光環境でも使用可能。
- 9. 霞除去、3Dノイズ除去、逆光補正、ホワイトバランス補正など、多様な映像補正を搭載

### 1.3 同梱品

- 本機器
- 電源アダプター
- LANケーブルコネクタカバー
- 専用スタンドSまたはL(1.15m)
- 電源延長コード(1.5m)
- 六角レンチ(小) [画面角度固定用]
- 六角レンチ(大) [アーム固定用] ※2020年11月以降納品分より
- 測定案内POP(A4・ラミネート加工)
- クイックガイド・取付手順(本紙)
- 結束バンド×6

### 1.4 ご使用上の注意

- 本機器は体温そのものを測定する機器ではありません。
- 出荷時の初期設定は、25~30度の温度環境での使用を想定しています。それ以外の環境では、温度補正設定 で調整を実施のうえご使用ください。
- 起動後、10分以上経過してから運用開始を推奨しています。
- 傷や破損を避けるため、外部スクリーンに液体をかけないでください。
- 設置の際は丁寧に取り扱い、落下に注意してください。
- 映像信号や音声信号の干渉や劣化を避けるため、アースを使用してください。
- 本製品は室内用です。防水機能はございません。
- 本製品は有線接続でご使用ください。無線接続はご使用いただけません。
- ソフトウェア、外観に関しては、将来予告なく変更されることがあります。

# 2.寸法図

# 2.1 製品本体寸法図 (mm)



# 2.2 専用スタンドS寸法図 (mm)



# 2.3 専用スタンドL寸法図(mm)









サーマルタブ

# 3.コネクター部の各名称



NO.	名称	説明
1	DC12V	12V / 3A
2	アラーム出力	リレースイッチ
3	Wiegand 入力	NC
4	USB	USB 端子
5	RJ45	100m
6	Wiegand 出力	1:DO、2:DI、3:アース

# 4.設置

# 4.1 注意

- 本機器は体温そのものを測定する機器ではありません。顔を含むヒトの体表面の熱放射(赤外線)を測定し、その 結果をAIがアルゴリズム補正して表示します。体表の温度は体温とは一致せず、体温よりも低いのが一般的で す。本機器の測定結果はあくまで参考とし、必要に応じて正確な体温を測定できるよう、腋の下や口内などで計 る体温計を併用してください。
- 2. デバイスの推奨動作温度は25~30℃(動作可能温度10~40℃)です。温度差のある空気同士が混ざり合う場 所への設置は避けてください。3メートル以内に熱源(冷暖房機器を含む)がないことを確認してください。
- 3. 寒い屋外環境から部屋に入る人は、測定精度に影響を与えます。室内で額を覆わずに3分間経ってから計測して ください。低い温度が連続する場合は、WEB設定から「低温補正」機能や「数値補正温度」機能をご使用くださ い。
- 4. 温度測定装置が読み取る温度は、額部分の表面温度です。額に水、汗、油等の汚れや、濃いメイク、深いシワがあ る場合、読み取り温度は実際の温度より低くなる可能性があります。額を髪や衣服で覆わないでください。

# 4.2 簡易設置

付属のスタンドを使用することで、下図のように設置できます。

専用スタンドS

専用スタンドL





### TMT-01S 取扱説明書

# 4.3 取付手順(専用スタンドLの場合)

■ 送付物	<ul> <li>カメラの同梱物</li> </ul>
① 本体 ② 専用スタンドL ③ 専用スタンド土台+クッションシール	① ダブレット型サーマルカメラ本体 ② ACアダプター ③ 電源延長コード ④ 六角レンチ ⑤ LAN ケーブルコネクタカバー
Increased and and and and and and and and and an	
■ 専用スタンドの同梱物	
<ol> <li>         ・ ・ ・</li></ol>	

# • 取付手順

- 土台側にあるネジ4本を外し、スタンド本体を 逆さにします。
- 土台のネジ穴と合わせ、土台の底側からネジを 4箇所に締め込みます。







 スタンドを立て、上部のネジ4点を緩め、カバー を外します。※固くはめ込まれていますので、 取り外す際は注意してください。



5. コネクタ部をナットに通し、ナットを抜き取ります。



 スタンド内のコネクタ(電源とUSB)とカメラ側 のコネクタを接続します。また、必要に応じて設 定変更用パソコンに繋ぐためのLANケーブル をカメラ側コネクタに接続します。





4. カメラ本体からナットを緩めて取り外します。



**6.** スタンドの上部カバー、ナットの順にコネクタ部 に通し直します。



**8.** カメラ本体とスタンドの上部カバーをナットで 締め込んで固定します。



9. 配線部をスタンド内へ入れ込みます。



**11.**電源とLANケーブルを差し込みます。



10.スタンドの上部カバーをネジで締め直します。



12.完成です。





# 4.4 専用スタンドのLEDライトを消灯させる方法

- スタンド内部に、以下のように予め接続されている配線を確認します。
- **2.** 1で見つけた配線を外すことでスタンドのLED ライトを消灯できます。

■ 専用スタンドLの場合











TMT-01S 取扱説明書

# 4.5 アルコール噴霧器(SD02)について



# トレイをSD02本体に取り付ける

- トレイ底面の両端のくぼみにトレイ背面をはめ 込み、カチッと音が鳴るまで押し込みます。
- 2. 本体底面のくぼみにトレイ背面の凸部分を押し 込みます。







# アルコール噴霧器(SD02)を噴霧器専用スタンドに取り付ける

- 1. 噴霧器専用スタンドL正面のネジに、アルコール 噴霧器背面上部の2つの穴を合わせて引っ掛 けます。
- 2. 噴霧器側面の電源ジャックに電源ケーブルのプ ラグを挿し込み、スタンドL背面のUSBに電源 ケーブルのUSBプラグを挿し込みます。



**3.** 噴霧器側面の電源スイッチを下げ、電源を入れます。





※ スタンドには、上部のUSBポートから供給できるものと
 下部のUSBポートから電源を供給できるものがござい
 ます。

上部USBポートで電源供給ができない場合は、下部 USBポートより電源を供給してください。

**4.** 噴霧器本体正面のLEDランプが緑点灯になれば、使用可能です。



- アルコール噴霧器(SD02)にアルコール液を補充する
- 1. まず電源を切り、付属品のカバーオープナーを 噴霧器上部の2つの穴に挿し込みます。



 カバーオープナーを下に少し押し込むと、カバ ーが開きます。タンクの黒色のフタを外し、アル コール液を補充します。



# 4.6 位置と角度の調整

タブレット型サーマルカメラ サーマルタブ TMT-01Sは、非接触で体表面温度の測定が可能です。本体画面に顔を かざすことで、瞬時に表面温度を測定できます。また、顔情報を登録することで、顔認証も同時に行えます。



# ■ 設置方法

- 1. 本機器起動後、顔を本体画面に向けます。
- 2. 本体画面に表示される輪郭マークに額を合わせ、正しく測定されることを確認します。(最適距離:0.5m)
- 3. 位置が確定したら、床にテーピング等を施し、立ち位置を示してください。

# 4.7 入場ゲートへの取り付け

本機器を設置する際は、取り付け部に直径30mmの穴を開ける必要があります。入退ゲートに取り付ける際は下図の+マークの位置が推奨です。



# 5.WEB設定(IEブラウザでの設定)

本製品のネットワーク初期設定はDHCPです。

そのままでもご使用いただけますが、設定を変更される場合は本機器と同じネットワーク内にWindowsパソコンをご 用意ください。

注意:本機器を、WindowsパソコンとLANケーブルで直接接続する場合は、<u>本機器に表示されているIPアドレスのセ</u> グメントに合わせて、WindowsパソコンのIPアドレスを固定する必要があります。

# 5.1 IEブラウザーログイン方法

本機器は電源とLANケーブルに接続後、約2分で起動します。本製品のIPアドレスは画面右下に表示されます。



Internet Explorerを起動し、本製品のIPアドレスを入力します。
 (例:本製品のIPアドレスが「192.168.1.88」の場合)



初回ログイン時は、図1のようにユーザー名とパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。
 【初期値】ユーザー名:admin / パスワード:admin

	adaria	_
ユーサーね: バスワード:		



# 5.2 パスワード変更

1. 上部の[ユーザー管理]タブをクリックします。

Face Recognize	<b>读</b> 設定		€₩₩₽⊐	1-F 📳	出席記録	
このパラメータ設定	システム情報	基本パラメータ	ユーザー管理	時間設定	ストレージデバイス	ファクトリを復元
<b>〉</b> システムパラメータ	デバイスを再起き	れします ソフト	ウェアのアップグレ			

2. ユーザー名とパスワードを任意のものに変更します。

※ ユーザー名とパスワードは、文字、数字、アンダースコア(\_)、ドット(.)で構成される、半角8~15文字までを 設定できます。大文字と小文字は区別されます。

成正ノフルム		<b>•</b>
ユーザーを選択	管埋者	~
ユーザー名	admin	
パスワード		
パスワードの確認		
弱い	中高い	

3. [保存]をクリックし、再度ログインします。

ユ <del>ーザー</del> 名: パスワード:	admin
	ログイン

### TMT-01S 取扱説明書

# 5.3 時刻設定

1. 上部の[時間設定]タブをクリックします。

Face Recognize	<b>袋</b> 設定			1-F 📳	出席記録	
このバラメータ設定	システム情報	基本バラメータ	ユーザー管理	時間設定	ストレージデバイス	ファクトリを復元
<b>〉</b> システムパラメータ			) <u> </u>			

2. 時刻の取得方法を選択し、[保存]をクリックします。

日付 タイム	2020-10-19 18	: 53:01	
y-> ⊚ 0 0	タイムサーバーによ る更新 ローカルコンピュータと 手動設定	サー <mark>time.windows.com</mark> パー: : :同期する	 間隔:60分
タイムソーン変 RTCス	換タイ プ プ イッチ 開く 保存		

※ [手動設定]を選択した場合は、上部の日付に日時を手動入力してから保存します。



# 5.4 ネットワーク設定

※初期値では、DHCPに設定されています。

1. 画面左の[>ネットワーク設定]をクリックします。



使用環境に合わせて、設定を行い、[保存]をクリックします。
 〈DHCPスイッチ〉にチェックを入れると、デバイスは自動的にIPアドレスを取得します。
 〈DHCPスイッチ〉のチェックを外すと、IPアドレス以下の情報の入力が必要です。
 ※ご使用の環境に合わせて、設定してください。

有線ネットワークパ	ラメータ HTTPア	ップロード設定	RTSPパラメータ
UPNPパラメータ	DDNSパラメータ	モバイルモニタ	リング プラッ
	DHCPスイッチ		
	IPアドレス	192.168.1.	88
	サブネットマスク	255.255.255.	0
	ゲートウェイ	192.168.1.	1
	優先DNSアドレス	202, 96, 134.	133
	代替DNSアドレス	8.8.8.	8
	物理アドレス	00-11-04-04-1f	-8c
		保存	1281
		KIND.	

# 6.主な機能の設定方法

# 6.1 表面温度測定の範囲を設定する

※初期値では、〈温度しきい値〉は「37.5℃」で有効に設定されています。

1. 画面左の[>インテリジェント分析]をクリックし、上部に表示された[顔認識アクセス制御]をクリックします。

<sup>14</sup> Face Recognize	<b>众</b> 。 設定			
このバラメータ設定	顏認識パ			
<b>〉</b> システムパラメータ	ſ	ART 2		北較レコード  基別出度記録
▶ ネットワーク設定		商設満ポニメーク設定	前辺湾マクルマ判例	新却為ごバノフ柱和
<b>〉</b> インテリジェント分析			即時期アクビス可能	
▶ ビデオ設定				

- 2. 上部の〈温度とマスクの設定〉内の〈温度しきい値〉に、温度を入力します。入力した温度以上の表面温度を、高温として検知します。
- 3. 〈温度単位〉は[摂氏]を選択し、[保存]をクリックします。

温度とマスクの設定					
マスク温度検出	体温+マスク検出 ~				
温度測定モード	極端な速度モード ~				
温度しきい値	37.3	(1-100)			
温度単位	<b>摂氏</b> ~				
温度補正	スマートアルゴリズム 🗸				
補正温度	0.0				
アクセスか	0 - 1				
動的に生成されるときの範囲					
	保存				
					^
■ 表面温度がしきい(	直 より低い場合	■ 表面湯	度が  しき	キい値 じん ト(/)場:	<b>S</b>
■ 表面温度が「しきい	直」より低い場合	■ 表面造	温度が「しき	さい値」以上の場	ĥ
■ 表面温度がしきい(	直」より低い場合	■ 表面造	温度が「しき •	さい値」以上の場合	ĥ
■ 表面温度がしきい(	直」より低い場合	■ 表面法		さい値」以上の場	Ē
	直」より低い場合	■ 表面法		さい値」以上の場	Ē
	直」より低い場合	■ 表面法		きい値」以上の場	Ē
	直より低い場合	■ 表面温	温度が「しき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	温度が	Ē
	直」より低い場合 し度は 「学です	■ 表面温	温度が「しき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	当じ値」以上の場合 温度が 基準値を	Ē
	<sup>直」より低い場合</sup> まです	■ 表面温	温度が「しき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	<u>当い値」以上の場合</u> 温度が 基準値を 超えました	
■ 表面温度がいしきいれ	<sup>直」より低い場合</sup>	■ 表面溢		温度が 基準値を 超えました	
■ 表面温度かいしきいれ	直」より低い場合 住 に で す	■表面法		<u>温度が</u> 基準値を 超えました	
<ul> <li>表面温度がいしきいれ</li> <li>ででしたいのでのでは、</li> <li>にまたいのでのです。</li> <li>たいのでのです。</li> <li>たいのでのでのです。</li> <li>たいのでのでのです。</li> <li>たいのでのでのでのです。</li></ul>	直」より低い場合 追度は E常です			<u>当 に値</u> 」	
■ 表面温度がいしきいれ	直」より低い場合 信 度 は			<u>温度が</u> 基準値を 超えました	



※初期値では有効に設定されています。

1. 画面左の[>インテリジェント分析]をクリックし、上部に表示された[顔認識アクセス制御]をクリックします。

Race Recognize	記録	
同パラメータ設定	顏認識パ	
> システムパラメータ		
▶ ネットワーク設定		
▶ インテリジェント分析		
▶ ビデオ設定		

2. 上部の〈温度とマスクの設定〉内の〈マスク温度検出〉で、[体温+マスク検出]を選択し、[保存]をクリックします。

温度とマスクの設定	
マスク温度検出	体温+マスク検出 ~
温度測定モード	極端な速度モード ~
温度しきい値	37.3 (1-100)
温度単位	摄氏 ~
温度補正	スマートアルゴリズム 🗸
補正温度	0.0
アクセス中ノ	
動的に生成されるときの範囲	
	保存



■ マスクを着用している場合

■ マスクを着用していない場合



TMT-01S 取扱説明書

# 6.3 顔認識機能を有効にする

※初期値では無効に設定されています。

1. 画面左の[>インテリジェント分析]をクリックし、上部に表示された[顔認識アクセス制御]をクリックします。

<sup>11</sup> Face Recognize	会設定	
このバラメータ設定	顔認識パ	
> システムパラメータ	ſ	
▶ ネットワーク設定		
> インテリジェント分析		
<b>)</b> ビデオ設定		

2. 中央部の〈アクセス制御〉内の〈開始条件〉で、[ホワイトリスト+ドアを開くための顔認証]を選択し、[保存]を クリックします。



■ 顔データが登録されている場合







# 6.4 手動で温度を補正する

動作推奨温度(25~30℃)以外の環境で使用する場合、体表面温度の表示が外気の温度に影響され、正常な温度 を表示できないことがあります。その場合は、〈温度補正〉を手動で行うことができます。

1. 画面左の[>インテリジェント分析]をクリックし、上部に表示された[顔認識アクセス制御]をクリックします。



- 上部〈温度とマスクの設定〉内の〈補正温度〉に温度を入力します。
   外気温が低く、体表面温度が実際より低く表示される場合は0.1以上の値を、外気温が高く、温度が実際より高く表示される場合は-0.1以下の値を入力して調整します。
   (例:補正温度を1.0に設定すると、35.3℃と表示されていた温度が36.3℃と表示されるようになります。)
- 3. 補正する時間帯を〈補正温度期間〉で設定し、[保存]をクリックします。(期間は3つまで設定可能)

温度とマスクの設定	
マスク温度検出	体温+マスク検出 ✓
	<b>V</b>
高温補正	この2つにはチェックを入れません
低温補正	
補正温度(	0.0
温度測定スクリーニングの上 限	37.7 (35-40)
体温データ	表示 🖌
温度測定なしの期間	0 : 0 23 : 59
補正温度期間1	☑ 0 : 0 23 : 59
補正温度期間2	0 : 0 23 : 59
補正温度期間3	0 : 0 23 : 59
アクセス制御	
動的に生成されるときの範囲	
	保存

7.顔認証データ

# 7.1 ログの確認

1. 上部の[比較レコード]をクリックします。

Recognize	<b>次</b> 設定		💾 出席記録
顧認識比較レコード		2	
		クエリ条件	

2. 表示するデータの条件を入力し、[クエリ]をクリックします。

クエリ条件					
2020-6-16 0:0 宛 2020-6-17 23;59 先	> ১৯৫	名前	<b>좌</b> 무	クエリ	

### 3. ログ画面が表示されます。このページで過去の測定記録詳細を確認できます。

2020- 6 -	16 0:0 病 労	3 2020 - 6 - 1	7 23:59	すべて	~	名前 [	副号     クエリ
アバター	名前	数值	リスト		時間	IC	2半細
A	佐藤	0001	ホワイトリスト	36.40	2020-06-17 11:54:54	o	頻似性:92%,アクセス数:1,初回訪問時間:2020-06-17 11:54:56,マスク:はい,体温 選常
9	-	-	見知らぬ人	36.60	2020-06-17 11:53:00	0	マスク:はい、体温:通常
6	藤田	6372	ホワイトリスト	36.50	2020-06-17 11:52:57	0	類似性:92%,アクセス数:1,初回訪問時間:2020-06-17 11:54:56,マスク:はい,体調 通常
	-	1821	見知らぬ人	36.67	2020-06-17 11:52:13	0	マスク:いいえ,体温:通常

			1116	
~	 	~~		- 11

1 / 10 現在のページにジャンプ 次のページ

アバター	リスト管理に登録されている場合は登録した画像が、登録されていない場合は認識した際の画像が 表示されます。
名前	リスト管理に登録されている場合は、登録した名前が表示されます。
数值	リスト管理に登録されている場合は、登録したID番号が表示されます。
リスト	リスト管理に登録されている場合は「ホワイトリスト」と表示されます。
温度	検知した表面温度を表示します。
時間	検知した時間を表示します。
詳細	マスク検知や温度状況を表示します。 リスト管理に登録されている場合は、類似性、アクセス数、初回訪問時間も表示されます。



# 7.2 顔認証データ登録(ログから登録する)

# 1. 上部の[比較レコード]をクリックします。



### 2. 表示するデータの条件を入力し、[クエリ]をクリックします。

クエリ条件					
2020-6-16 0;0 <sub>死</sub> 2020-6-17 [23];59 先	<u>۲</u> ۳۲۲	名前	좗무	クエリ	

### 3. ログ画面が表示されます。登録したい人物のログをダブルクリックします。

2020- 6 -	16 0 10 所 先	2020 - 6 - 1 5	17 23:59	7%1	v	名前 [	副号     クエリ
アバター	名前	数值	リスト		時間	IC	2年4月
A	佐藤	0001	ホワイトリスト	36.40	2020-06-17 11:54:54	0	類似性:92%,アクセス数:1,初回訪問時間:2020-06-17 11:54:56,マスク:はい,体滞 通常
	843		発知らぬ人	36.60	2020-06-17 11:53:00	0	マスク:はい、体温:通常

# 4. 〈リストタイプ〉と〈名前〉、〈ID〉等を入力し、[保存]をクリックします。

	リストタイプ ホワイトリスト 〜 名前 ID IDフート
MA E	<ul> <li>電話番号</li> <li>リストのエージング</li> <li>永久 v</li> <li>保存</li> <li>キャンセル</li> </ul>

※登録する際は、マスク未装着時の画像を使用してください。

### TMT-01S 取扱説明書

# 7.3 顔認証データ登録(画像をインポートして登録する)

1. 上部の[リスト管理]をクリックします。

Face Recognize	<b>\$</b>	婝	2e <sup>y</sup>	スト管理	€ 比較レコード	<b>1</b>	<b>冻記</b> 録
リスト管理	ID	IC	タイプ	名前	アクセスコント ロールカード番 号	性別	登録アバター

2. リスト管理画面が表示されます。画面右にある[リストに追加]をクリックします。

※リスト管理が右に表示されない場合は、画面表示サイズを縮小して調整してください。

ťD	1C	タイプ	名前	アクセスコント ロールカード着 号	15.39	登録アバター	0940	リストのエージング	有助時間	生年月日	延続書夕 イブ	^	リスト管理
001	0	ポワイトリ スト	61.68	001	女性	0	2020-10-23 18:03:19	л-च≠>нихн			ID		すべて開除 検索メジッド あいまい名検索 名意
002	0	ホワイトリ スト	6610	002	判性		2020-10-23 18:04:27	パーマネントリスト			ID		株本 リストを迎加 ーダブルクリックリスト変更・ 剤防爆作!
003	0	#94ни 2н	IIIet	063	劳造		2020-10-23 18:05-02	/(-785FUZF			ID		

- 3. [参照]をクリックし、登録したい人物の画像を選択します。
- 4. 〈アクセスコントロールカードの番号〉と〈タイプ〉、〈名前〉を入力し、[保存]をクリックします。

リストを追加			×
	タイプ	ホワイトリスト〜	٦
	名前		
	性別	男性 >	a
	家国		
	証明書タイプ	IDカード ~	
	ID番号		
	生年月日		
参照 ファイルが選択されていません。	電話番号		
*解像度<= 960 * 960、画像サイズ<=	出身地		
2M !	アドレス		
	IC		
アクセスコントロー パブリックカー~	注		
ルカード番号の生成 リス	ストのエージング	永久 ~	
方法			
アクセスコントロー			
ルカード番号			
保存	キャンセル		



# 7.4 顔認証データの確認・編集・削除

# 1. 上部の[リスト管理]をクリックします。

Face Recognize	<b>\$</b>	婝	2 <sub>B</sub> u	リスト管理	€₽₽₽	<b>1</b>	<b>冻記</b> 録
リスト管理	ID	IC	タイプ	名前	アクセスコント ロールカード番 号	性別	登録アバター

2. リスト管理画面が表示されます。

# 3. 編集または削除したいリストをダブルクリックし、操作を選択します。

ťD	1C	タイプ	88	アクセスコント ロールカード着 号	性別	登録アバター	오유사의	リストのエージング	有动特国	生年月日	証明書夕 イブ	^	リスト管理
001	o	ホワイトリ スト	91.66	001	女性	A	2020-10-23 18:03:19	л-775ниан			ID		すべて御除 検索メソッド あいほい名様索 る前 
002	0	ポワイトリ スト	<b>66</b> 10	002	判性		2020-10-23 18:04:27	バーマネントリスト			ID		### リストを追加 ーダブルクリックリスト変更・ 問節操作:
003	ø	ポワイトリ スト	Illef	003	919	後の日本の目的では、1000000000000000000000000000000000000	2020-10-23 18:05:02	K-775FU2F	×		ID		
						אגע	の変更	リストを削	除			<u>+</u>	11

# 8.Windowsパソコンソフト『THERMALTAB-sVMS-』について

# 8.1 THERMALTAB-sVMS-について

本製品の特設ページ(<u>https://www.solidcamera.net/thermaltab/tmt-v001.html</u>)より、Windowsパ ソコン用ソフトウェア『THERMALTAB-sVMS-』がインストールできます。

THERMALTAB-sVMS-では、以下の管理が可能です。

### ■ 複数デバイスの追加

ローカルネットワーク内のデバイスだけでなく、遠隔地にあるデバイスも追加し、一括管理が可能です。 ローカルネットワーク内のデバイスでは、音声アラームや画像表示ができます。また、遠隔地にあるデバイスは、 ライブ映像の視聴が可能です。

### ■ 顔認識ログの閲覧

ローカルネットワーク内のデバイスだけでなく、遠隔地にあるデバイスの検知したログを閲覧できます。画像、表面温度、マスクの有無等も併せて確認可能です。

### ■ 顔認識データリストの管理

ローカルネットワーク内のデバイスだけでなく、遠隔地にあるデバイスのリストも管理ができます。同じデータリ ストを、複数のデバイスにインポートすることも可能です。

設定方法は、別紙の『THERMALTAB-sVMS- クイックガイド』をご覧ください。

# 8.2 THERMALTAB-sVMS-のインストール方法

1. ソリッドカメラのTMT-01S特設ページ(<u>https://www.solidcamera.net/thermaltab/tmt-</u> <u>v001.html</u>)内の[ダウンロード]より、[Windowsパソコン用ソフトウェア」をダウンロードします。





2. ダウンロードされたZIPファイルを開きます。



3. 開いたフォルダー内にある[setup.exe]をダブルクリックします。



4. 「セットアップの準備」ウィンドウが開き、準備完了後に「セットアップ開始画面」が開きます。 [次へ]をクリックします。



# 【セットアップ開始画面】

### TMT-01S 取扱説明書

5. [次へ >]→[インストール]と進み、「インストール完了」画面が表示されたら[完了]をクリックします。



6. デスクトップに[sVMS2000]のアイコンが生成され、ログイン画面が自動的に起動します。



【ログイン画面】

ロンゴン画	ШІ			
				×
	SolidCamora			
	THERMAL	TAB-sVM	S-	
			20	
	8 admin			
	ଡି ●●●●●।			
	日本語			
	🥑 パスワードを記憶する	■ 自動ログイン		
	ログイン	\$¥68		



# 9.仕様

本体	
原産国	中国
センサー生産国	ドイツ
ハードウェア	
システム	7インチタブレット Linux オペレーティングシステム
イメージセンサー	1/2.7 インチ CMOS
レンズ	4.5mm
体表面温度検知(日本製	センサー採用)
測定範囲	30~45℃
精度	±0.3°C
推奨測定距離	30~80cm
最速測定スピード	0.3 秒以内
顏認証	
認証範囲	1.2~2.2m(アングル調整可)
距離	0.5~2m
記録スピード	0.5 秒以内
ネットワーク	
ネットワーク接続	P2P、TCP/IP、DDNS、DHCP、RTSP、HTTP
通信方法	IE ブラウザ、P2P アプリ
インターフェース	
ネットワーク	RJ45 10M/100M イーサネット
Wiegand ポート	出力/入力:26,34 ビット
アラーム出力	1 チャンネルリレー出力
USB ポート	1ポート
ログ	
保存可能件数	10 万件
顏登録可能件数	22,400件
保存·出力	本体保存(Excel 形式で出力可能)
カメラ仕様	
解像度	2×ガピクセル, 1920×1080
最低照度	カラー: 0.01Lux @F1.2(ICR) / 白黒: 0.001Lux @F1.2
画角	水平:60° 垂直: 40°
寸法	
本体サイズ	$123.5(W) \times 84(H) \times 361.3(L) mm$
スタンド高さ	S(卓上用)L(床置き用/1.1m)
重量	2.1kg
取付ポール開口	33mm
その他	
電源人力	DC 12V/3A
最大消費電刀	20W
マイク	
専用 PC ソフト	
一 假 数 师 木 一 拈 管 埋	印能(退隔端木宮む)     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10     10
割作 <b>り</b> 能埬境	温度:10~40℃ 湿度:5~90%
動作推奨温度	25~30°C

# 10. 不具合発生時等のお問い合わせについて



サーマルタブに以下のような動作異常が発生した場合は、一度電源を切って30秒後に再起動してください。

- タブレット画面に映像が表示されない場合
- 音声アラームが鳴らない場合
- 明らかに異常な測温結果が続く場合

本体の再起動を試しても症状が改善されない場合は、お手数ですが以下のサポートダイヤルまでお問い合わせ くださいますよう、お願いいたします。



その他、製品に関するご質問やお見積りの依頼に関するお問い合わせは、メールまたはお問い合わせフォームにて、 お問い合わせください。



メールでのお問い合わせ

info@solidcamera.net



pro.form-mailer.jp/fms/9df077ad214463

フォームでのお問い合わせ







# MEMO

2021年4月1日 第31版発行

# **サーマルタフ** TMT-01S クイックガイド

アクセスコントロール付タブレット型サーマルカメラ