### ▶ 【サーマルタブ TMT-01/03S】 ファームウェア更新手順



### 〈ファームウェアを更新する前に〉

- 【1】 更新時の注意事項
  - ファームウェア更新後にすべての設定が初期値に戻ります。※顔登録データや、ログは保持されます。
     顔認証機能の有効化など、初期値から変更を行っている場合は、あらかじめ現在の設定値をご確認ください。
  - ファームウェアの更新はWindows用アプリケーション「sVMS2000」から行います。パソコンとサーマルタブを同 ーネットワークに接続してから、作業を行ってください
  - サーマルタブとパソコンをLANケーブルで直結して更新作業を行う場合は、あらかじめファームウェア更新用ファイルを弊社ホームページからダウンロードしてください。
  - 必ず、サーマルタブにIPアドレスを固定してから更新を行ってください。IPを固定せずに更新した場合、故障する恐れがあります。

### 【2】事前準備

 ファームウェアの更新は、Windows用アプリケーション「sVMS2000」が必要です。 インストールがお済みでない場合は、ホームページからインストーラーをダウンロードし、インストールを行ってください。 ダウンロードページ:<u>https://www.solidcamera.net/thermaltab/tmt-v001.html#download</u>
 [Windows用ソフトウェア THERMALTAB -sVMS-(日本語版)]をクリックしてダウンロードします。

ソフトウェア

名前	Ì	バージョン	更新日	備考
<u>Windows用ソ</u> <u>THERMALTAB -sVM</u>	<u>フトウェア</u> IS-(日本語版)	3.0.1.312	2021/05/28	リリースノート

 ご使用中のサーマルタブ(TMT-01Sまたは03S)のファームウェア名をクリックします。ファームウェア更新用zipファイ ルがダウンロードされます。

🖹 ファームウェア

名前	バージョン	更新日	備考
<u>TMT-03S専用ファームウェア</u>	17.19.59.16	2021/06/14	リリースノート
<u>TMT-01S専用ファームウェア</u>	17.18.59.47	2021/06/14	リリースノート

3. ダウンロードしたファームウェアを展開(解凍)します。

※ダブルクリックで展開されない場合は、zipファイルを右クリックし[すべて展開]を選択、またはzipファイル内の[ダ ウンロードしたフォルダ名]、[E縮フォルダツール]、[すべて展開]、[展開]の順に選択しても構いません。

<ul> <li></li></ul>	展開 圧縮フォルダー ツール	tmt03s-17.19.5	- 🗆	×
<ul> <li>○ 「休日」 八日 20.1</li> <li>○ 「ドキュメント</li> <li>○ PC</li> <li>○ 20.販売管理</li> </ul>	E ピクチャ E ピクチャ 10.日次メール 展歴フォーム 展開先		↓ マ マ 長開	
← → ∽ ↑ ♥ ≪ ダウン・> tm ↓ tmt03s-17.19.59.1 6	t03s-17.19.59.1	<ul><li>Q</li><li>V</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li><li>O</li></ul>	tmt03s-17.19.59	.16.zip
1 個の項目 1 個の項目を選択				

	×	
←	I 圧縮 (ZIP 形式) フォルダーの展開	
	展開先の選択とファイルの展開	
	ファイルを下のフォルダーに展開する(F):	
	C:¥Users¥user¥Downloads¥tmt03s-17.19.59.16 参照(R)	
	☑ 完了時に展開されたファイルを表示する(H)	
	ここに表示されている場	別工
	に展開されます。	
	展開(E) キャンセル	

Copyright© Solid-Corporation All Rights Reserved.



- サーマルタブにIPアドレスを固定するために、サーマルタブのWEB設定を開き、ログインします。
   ※既にIPアドレスを固定している場合も、念のためご確認ください。
   ※WEB設定の開き方が不明な場合はクイックガイドをご確認ください。
   クイックガイド:<u>https://www.solidcamera.net/thermaltab/file/tmt-03s quickguide.pdf</u>
- 5. [ネットワーク設定]>[有線ネットワークパラメータ]を開き、サーマルタブのIPアドレスを固定します。 「DHCPスイッチ」のチェックを外し、IPアドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイを入力し、[保存]をクリック します。

Face Re	cognize	え いっぱ いっぽう いっぽう しんちょう しんちょ しんちょう しん しんちょう しん しんちょう しんちょう しんちょう しんちょう しんちょう しんちょう しん しん しんちょう しん しん しんちょ しん しん しんちょ しん しんちょ しん		• ©	比較レコード	と 出席記録	
<b>ミ</b> パラメータ	7設定	有線ネットワークノ	<b>パラメータ</b> 	ITTPアップロ - ないっが	コード設定	RTSPパラメータ	FTPパラメー
> システムパラ	メータ	0003/()X 9			77917		
🕽 ネットワーク	設定		DHCPス IPア サブネット	ペイッ <del>3</del> □ パドレス <u>192</u> マママレ 255	. 168 . 1 .	<b>2</b> 151	
<b>〉</b> インテリジェ	<u>、しへ</u> に	るIDマドレフが不明かけ	ゲート PNSア	ウェイ 192 バレス 192	. 168 . 1 . . 168 . 1 .	1	
🔪 ビデオ設定	空いてい。 200以上 にしてくた トウェイの	◎IPアトレスが不明る」 :等サーマルタブと離れ ごさい。サブネットマス? り値も必ずご入力くださ	<sup>笏ロ</sup> 、 た数値 りとゲー	ドレス 8 パドレ 3 <sup>00-</sup>	. <u>8</u> . <u>8</u> . 11-04-04-70 保存	8 - e3	
	トウェイの	)値も必ずご入力くださ	-tı.		保存		

※DHCPスイッチにチェックが入ったままで更新すると、更新に失敗したり、サーマルタブが起動できなく なる可能性があります。

TMT-01Sは、ファームウェアバージョンによってメニュー名が異なる場合があります。 [システムパラメータ]>[有線ネットワークパラメータ]を開き、同様の作業を行ってください。



6. IPアドレス変更後、サーマルタブが再起動します。再起動が完了すると、IPアドレスの固定は完了です。



# 〈更新作業〉

7. 「sVMS2000」を起動し、ログインします。(初期値 admin/admin)

SolidCamera THERN	IALTAB-sVMS-	×
8 admin		
8 ●●●●●		
日本語		•
🔽 パスワードを記憶する	自動ログイン	
ロダイン	i¥#	

8. [デバイス管理]を開きます。







## 9. 画面下部に同一ネットワーク内のデバイスが表示されます。

ご使用デバイスが**TMT-01Sの場合は、現在のバージョンを控えてください**。

※複数のサーマルタブをご使用の場合、サーマルタブの画面に表示されたIPアドレスをご確認ください。

<b>S</b> 5	SolidCamera	LTAB-s	VMS-									CPU:10% RAM:61% 👻 — 🕂 💙	×
	メイン	ページ		デバイス管理	×								
	グル・	ープ管理	<u>!</u>	デバイス管理	ŧ								
	+ 追加	▶ 修正		除 1 全削除								デバイス合計: 5	%1
			デバイス名				IP			グループ	名	方向	
1	192.168.	1.205			192	168.1.205			デフォルトグループ			出口	
2	192.168.	1.88			192	.168.1.88			デフォルトグループ			入口	
з													
4													
5													
6													
7													
												,	
1	Q 検索	+ 711	(スの追加)	✨ 全デバイスの追加	1							追加モード: IPV4 🛛 🔻 📃 全選択 🖌 一括構成	π
	ä	択	IP	デバイスの種類	ポ-	۰ト	MAC	チャンネル番号	サブタイプ	バージョン	WEB/		
1			92.168.1.88	IP Camera	36123	00:11	:04:04:a2:0e		9	17.19.59.7	2 (1.1.1.	111-013をこ使用の場合	
2			92.168.1.55	IP Camera	36123	00:11	:04:03:74:d2		9	17.18.59.45	9.5.4.2.ZX.11.	は、現在のバージョンをこちら	
3			92.168.1.174	IP Camera	36123	00:11	:04:03:f1:db			17.19.59.12	9.5.4.2.ZX.12.	でご確認ください	
4			92.168.1.61	IP Camera	36123	00:11	:04:03:f2:70			17.18.59.41	9.5.4.2.ZX.11		
5		19	92.168.1.205	IP Camera	36123	00:11	:04:04:70:c5	1	9	17.19.59.12	9.5.4.2.ZX.12.31	2.7.3_20200706 2.7.3_20200706	

10.ファームウェアを更新するデバイスの「選択」欄にチェックを入れ、[一括構成]をクリックします。

デバイス合計: %1 方向
デバイス合計: %1 方向
デバイス合計: %1
方向
注: IPV4 ▼ ■ 全選択 / 一括構成
バージョン モデルバージョン スオームバー
2.7.3_20200706
4.12.2
2.7.3 20200706
4.12.2
2.7.3_20200706
/





11.アップグレードファイル欄の[・・・]をクリックします。

「ファイルを選択」ダイアログが開いたら、[手順3(p.1)で展開したフォルダ]を選択してください。

ユーザー名: admin パスワード: •••••• アップグレードファイル: アップグレード I場出荷時リセット フォーマット リブート ■ セカンダリIP有効 設定 ■ セカンダリIP構成 新しいパスワード: 設定 インボート設定 タイムゾーン: (GMT+08: 00) 北京、香港、シンガボール、台北 ●
アップグレードファイル:       …         アップグレード       工場出荷時リセット         フォーマット       リプート         セカンダリIP有効       設定         新しいパスワード:       設定         インポート設定         タイムソーン:       (GMT+08: 00) 北京、香港、シンガポール、台北
<ul> <li>■ セカンダリIP有効 設定</li> <li>■ セカンダリIP構成</li> <li>新しいパスワード: 設定</li> <li>インポート設定</li> <li>タイムゾーン: (GMT+08:00) 北京、香港、シンガポール、台北</li> </ul>
新しいパスワード: 設定 インボート設定 タイムゾーン: (GMT+08:00) 北京、香港、シンガボール、台北 ▼
タイムゾーン: (GMT+08:00) 北京、香港、シンガポール、台北 ▼
タイムゾーン変換: 1       ▼ RTCスイッチ: ジャットダウン     ▼
NTPサーバー: ntp1.aliyun.com
ポート: 123 インターバル分: 60
■ NTPパワー NTPを設定する

12.フォルダ内のXML ドキュメント\*を選択し[開く]をクリックします。

\*ご使用のモデルにより選択ファイルが異なります。

【TMT-03S】… upgrade.xml を選んでください。

【TMT-01S】… [手順9(p.4)]で確認したバージョンによって、選択するファイルが異なります。

バージョンが「17.18.1.26」「17.18.1.28」「17.18.59.30」「17.18.59.32」「17.18.59.36」の場合は、「FWバージョンが『17.18.59.36』以前の場合はこちらから」のフォルダ内にある「tmt-01s\_old\_version.uot」を適用した後、最新のファームウェアを適用してください。

TMT-03S、またはTMT-01Sで現在のバージョンが 「17.18.59.32」以後の場合はupgrade.xml TMT-01Sでバージョンが「17.18.1.26」 「17.18.1.28」「17.18.59.30」の場合は upgrade-1.xml





	] upgrade.	kml
国 ファイルを選択 ← → ▼ ↑ <mark>■</mark> ≪ tmt03s-17.19.59.16 > tmt03s-17.19.59.16	P tmt0	× 15-17.19.59.16の検索
整理 ▼ 新しいフォルダー		E • 🔳 🕜
PC         ation           ■ D1 オブジェクト         fx_16dv300_0X70_0X510.uot           ■ D1 オブジェクト         fx_16dv300_1X19.99.16.uot           ■ A1 オブシェクト         fx_16dv300_1X.19.91.6.uot           ■ オブジェクト         fx_16dv300_1X.25.5.2.uot           ■ オブシノトブ         fx_16dv300_1k_2.5.5.2.uot           ■ K+3.XVh         fx_16dv300_1k_2.5.5.2.uot           ■ K+3.XVh         fx_16dv300_1k_2.5.5.2.uot           ■ K75dV-07         fx_16dv300_1k_2.5.5.2.uot           ■ K77         Fx_16dv300_1k_2.5.5.2.uot	更新日時 2021/06/21 10:34 2021/06/21 10:34 2021/06/21 10:34 2021/06/21 10:34 2021/06/21 10:34 2021/06/21 10:34 2021/06/21 10:34 2021/06/21 10:34 2021/06/21 10:34	福朝 いのT ファイル いのT ファイル
	2021/06/21 10:34	XML ドキュメント
ファイル名(N): upgrade.xml	~ *.xml *.uot	*.bin ~

■ ファイルを選択			
← → * T <mark>□</mark> * th	ituls-17.18.59.47 > tmtuls-17.18.59.47	p tmto	15-17,18,59,4700使完
整理 ▼ 新しいフォルダー	-		833 <b>- 11</b> (
^	名前 ^	更新日時	種類
-	fx_16dv300_0x30To0x70-new.v	2021/06/21 10:38	UOT ファイル
PC PC	fx_16dv300_17.18.59.47.uot	2021/06/21 10:38	UOT 7711
3Dオブジェクト	fx_16dv300_CleanALL0426.	2021/06/21 10:38	UOT ファイル
🕹 ダウンロード	fx_16dv300_language_sou	2021/06/21 10:38	UOT ファイル
🔜 デスクトップ	fx_3516dv300_DBAutoSy	2021/06/21 10:38	UOT ファイル
🔮 ドキュメント	fx_3516dv300_st3.5.4_m	2021/06/21 10:38	UOT ファイル
■ ピクチャ	fx_copy_file_nand_0x7man.uot	2021/06/21 10:38	UOT ファイル
日 ビデオ	fx_T2_X_MCU_UpDate4.uot	2021/06/21 10:38	UOT ファイル
	TMT-1S(1).uot	2021/06/21 10:38	UOT ファイル
J 21-090	upgrade.xml	2021/06/21 10:38	XML ドキュメント
Windows (C:)	upgrade-1.xml	2021/06/21 10:38	XML ドキュメント
🛫 disk (¥¥192.168.1			

13.**[アップグレード]**をクリックします。(ウインドウは開いたままになります)

					×
ユーザー名: admi			197	スワード: ••••••	
アップグレードファ	ァイル: n-admin-PC7/Deskt アップグレード	op/tmt03s 工場出荷f	-17.19.59.12/tmt0: 時リセット フォ	3s-17.19.59.12/upgra	de_KS.xml … プート
■ セカンダリIP有	効設定			-	セカンダリIP構成
新しいパスワード:			没定		インポート設定
タイムゾーン:	(GMT+08: 00) 北京、香港	ま、シンガ7	ポール、台北		
タイムゾーン変換:			RTCスイッチ:	シャットダウン	
NTPサーバー:	ntp1.aliyun.com				
ポート:	123		インターバル分:	60	
■ NTPパワー				NTPを設定する	

14.アップデートの進捗状況は下のスクロールバーを右に移動していただき、**[ステータス]**欄で確認できます。 15.「**更新が完了しました**」となれば更新完了です。

					追加モード: 11	PV4
ジョン	モデルバージョン	スキームバージョン	UUID	HTTPポート	ステータス	
	2.7.3_20200706			80	12 %	0.C
	4.12.2			80		0.0
	2.7.3 20200706			80		0.0





2.7.3_20200706		80		0.0
		80	更新が完了しまし…	<b>)</b> .0
4.12.2		80		0.0
TILL				0.0

16.更新完了後、すべての設定が初期値に戻ります。

顔認証機能の有効化など、事前に控えておいた設定値に変更してください。

