



● 本ガイドは、Viewla IPC-08FHDzと併せて、マルチセンサー、スマートロックをご購入いただいた方向けの設定ガイドです。
 ※Viewla IPC-08FHDzかんたんインストールガイドのSTEP1～3の手順で、ゲートウェイカメラの接続と登録を完了してください。


- ① マルチセンサー、スマートロックを設定するゲートウェイのボタンをタップします。



- ② [デバイス]のボタンをタップします。




- ③ [+] ボタンをタップします。



マルチセンサー Philio 4in1 センサーの場合


- ④ <メーカーを検索>の欄をタップし、「philio」と入力します。下に表示された[Philio]をタップします。



- ⑤ リストにある[PST-02A/B/C]をタップします。




- ⑥ 下のメッセージが表示されたら [いいえ]をタップします。




- ⑦ ゲートウェイカメラから「ピー」という音が鳴り、3つのLEDランプが交互点滅します。




- ⑧ デバイスを追加するために、1.5秒間に3回タンパーキーを押します。
 ※ゲートウェイカメラから短い音が鳴らない場合は⑧の操作を繰り返します。



- ⑨ ゲートウェイカメラから短い音が鳴ると、<接続中>のメッセージが表示されます。



- ⑩ ゲートウェイカメラからチャイム音が鳴ると、下図のようなメッセージが表示されます。デバイスに任意の名前をつけ、[OK]をタップします。




- ⑪ デバイスリストにデバイスの名前が表示されたら、同期完了です。



スマートロック Danalock V3 の場合

※予め、クリップなどの先の尖ったものをご用意ください。


- ④ <メーカーを検索>の欄をタップし、「danalock」と入力します。下に表示された[Danalock]をタップします。



- ⑤ リストにある[V3-BTZE/U/H]をタップします。




- ⑥ 下のメッセージが表示されたら [いいえ]をタップします。




- ⑦ ゲートウェイカメラから「ピー」という音が鳴り、3つのLEDランプが交互点滅します。




- ⑧ 側面のスイッチをクリップなどで1回押し、5秒待ちます。スイッチ手前のランプが緑色の点灯から点滅に変わります。
 ※ゲートウェイカメラから短い音が鳴らない場合は⑧の操作を繰り返します。



- ⑨ ゲートウェイカメラから短い音が鳴ると、<接続中>のメッセージが表示されます。



- ⑩ ゲートウェイカメラからチャイム音が鳴ると、下図のようなメッセージが表示されます。デバイスに任意の名前をつけ、[OK]をタップします。



- ⑪ デバイスリストにデバイスの名前が表示されたら、同期完了です。



設定済みデバイスの解除方法

① 設定済みデバイスを解除したいゲートウェイのボタンをタップします。




② [デバイス]のボタンをタップします。




マルチセンサー Philio 4in1 センサーの場合

③ 画面中央右側の をタップします。




④ <メーカーを検索>の欄をタップし、「philio」と入力します。下に表示された[Philio]をタップします。


タップ




タップ




⑤ リストにある[PST-02A/B/C]をタップします。




⑥ ゲートウェイカメラから「ピー」という音が鳴り、3つのLEDランプが交互点滅します。



⑦ デバイスの同期解除を行うために、1.5秒間に3回タンパーキーを押します。
※ゲートウェイカメラからチャイム音が鳴らない場合は⑦の操作を繰り返してください。




⑧ ゲートウェイカメラからチャイム音が鳴ると、デバイスの同期が解除され、元の画面に戻ります。



スマートロック Danalock V3 の場合


※予め、クリップなどの先の尖ったものをご用意ください。

③ 画面中央右側の をタップします。




④ <メーカーを検索>の欄をタップし、「danalock」と入力します。下に表示された[Danalock]をタップします。


タップ




タップ




⑤ リストにある[V3-BTZE/U/H]をタップします。




⑥ ゲートウェイカメラから「ピー」という音が鳴り、3つのLEDランプが交互点滅します。



⑦ デバイスの同期解除を行うために、スイッチを1回押し、5秒待ちます。
※ゲートウェイカメラからチャイム音が鳴らない場合は⑦の操作を繰り返してください。



⑧ ゲートウェイカメラからチャイム音が鳴ると、デバイスの同期が解除され、元の画面に戻ります。



●本システムは侵入や盗難などを防止する事を目的とした商品ではありません。これによる事件・事故及び損害の発生などについて、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
●本システムは無線通信を利用した商品であるため、設置環境によっては意図どおりに機能を使用できない事があります。これによる事件・事故及び損害の発生などについて、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

困ったときはソリッドカメラで検索!

ソリッドカメラ



よくある質問やシーンの設定例を掲載しております。
仕様書などもダウンロードしていただけます。

お問い合わせの際はカメラIDを電話サポートにお伝えください。

視聴用パスワード

カメラID 00123xxxx	
管理ユーザ名	
管理者パスワード (empty)	
視聴用パスワード ●●●●	

●ソリッドカメラお問い合わせ窓口

0570-00-7654

※海外からの電話、一部IP電話等からはご利用いただけません。

受付時間 9:00~12:00/13:00~18:00
(土日祝、夏期休暇、年末年始を除く)

[HP] <https://www.solidcamera.net/>
[E-mail] info@solidcamera.net