


■ センサーが反応したら録画を開始する

IF

【IF】（条件）の設定方法

① [IF] をタップ



② [デバイス] をタップ



③ 設定したいセンサーをタップで選択



スワイプで対応センサーが表示されます。

④ 反応の種類を設定し、OK をタップ

温度

例：30°Cを超えた場合
温度 > 30°C

照度

例：明るさが10%より
低い場合
照度 < 10%


開閉

開：ドアが開いた場合
閉：ドアが閉まった場合

振動

オン：振動を感知した
場合

人体感知

オン：発熱体を感知した
場合

[検知後] に✓を入れ、秒数を入力することで、動作を行うタイミングを変更することができます。

注意：検知後 3 秒と入力した場合、検知した状態が 3 秒間継続されている必要があります。

⑤ 設定完了



THEN

【THEN】（動作）の設定方法

① [THEN] をタップ



② [カメラ] をタップ



③ 録画媒体をタップ



● SD カード録画の場合

ゲートウェイカメラに
microSD カードを挿入する
必要があります。

● NAS 録画の場合

ゲートウェイカメラに NAS
録画設定を行う必要があり
ます。

④ 設定完了





【WHEN】（場合）の設定方法

① [WHEN] をタップ



② 設定したい時間またはモードを選択



HOME モード

HOME



AWAY モード

AWAY



SLEEP モード

SLEEP



24 時間常時

常時



開始/終了時刻が設定可能

例) 毎日 7:30~21:00



曜日と開始/終了時刻が設定可能

例) 毎週火曜日と土曜日 15:00~23:15



開始/終了年月日時刻が設定可能

例) 2019/2/12 9:00~2019/2/20 23:00

ライフモードで設定すると、モードを切り替えるだけでシーンを反映させることができます。

③ 毎日/毎週/期間指定を選択した場合：日時を設定し、右上の [<] をタップ



開始/終了の左をタップして有効にした状態で時刻を設定します。

上下にスワイプし、設定したい曜日を選択します。(複数選択可)

④ 設定完了



設定の登録

① [更新] をタップ



② シーンの設定完了



シーンを無効にできます。無効の場合、条件下であってもシーンは作動しません。

IF と THEN のアイコンが表示されます。シーンの設定内容を変更する際は、ここをタップします。



テストとして [THEN] が 1 回動作します。

シーンの名前やアイコンの変更ができます。

有効にすると、シーン作動時にプッシュ通知を受け取れます。