


## 各アプリケーションからの、カメラのファームウェアバージョンの確認手順

バージョンを確認したいカメラは、あらかじめ各アプリケーションに登録しておく必要があります。カメラがオンライン状態であれば確認が可能です。登録方法は弊社ホームページに掲載している各アプリケーション用の取扱説明書をご覧ください。<<https://www.solidcamera.net/download/>>

### Viewla からの手順


ファームウェアバージョンを確認したいカメラの名前の横にある  をタップします。



画面右の [設定] をタップし、画面最下部の [カメラ設定] をタップします。




〈認証〉画面が表示される場合は、管理者ユーザー名と管理者パスワードを入力し、[OK] をタップします。



(初期値: ユーザー名「admin」、パスワード「(空白)」)

[情報] をタップします。




〈ファームウェアバージョン〉で確認できます。

### CamView からの手順

ファームウェアバージョンを確認したいカメラの名前の上で右クリックします。




[ビデオ設定] をクリックします。



[カメラ情報] をクリックします。



〈ファームウェアバージョン〉で確認できます。




### mCamViewHD からの手順


ファームウェアバージョンを確認したいカメラの名前の横にある [ > ] をタップします。




画面上部の [ビデオ] をタップします。



画面中央の [カメラ情報] をタップします。



〈ファームウェアバージョン〉で確認できます。



### mCamViewZ+からの手順

ファームウェアバージョンを確認したいゲートウェイをタップします。



画面右の  をタップし、画面最下部の [ゲートウェイ設定] をタップします



[情報] をタップします。

〈ファームウェアバージョン〉で確認できます。

