

サーマルタブ® TMT-03S専用

スタビライザー

組立説明書

～はじめに～

危険を避けるために、本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また、本取扱説明書は大切に保管してください。本取扱説明書の全部または一部を、書面による許可なく、いかなる団体または個人も複製、改変することはできません。別段の合意がある場合を除き、複製、改変された取扱説明書について、当社はいかなる保証も行いません。


◆ 注意

- 傷や破損を避けるため、液体をかけないでください。
- 設置の際は丁寧に取り扱い、落下に注意してください。
- 本製品は室内用です。防水機能はございません。
- 組立にはプラスドライバーを使用しますので、あらかじめご準備ください。
- この取扱説明書は、機器組立・設置方法のご案内を目的としています。詳細については営業窓口にお問い合わせください。

目次

1. 組立	3
1.1 スタンド開梱.....	3
1.2 スタンド本体のネジ取り外し	3
1.3 底板取付.....	4
1.4 スタビライザー取付.....	5
1.5 完成.....	5
2. お問い合わせについて	6

同梱物



- ① スタンドL本体
- ② スタンドL底板
- ③ スタビライザー
- ④ スタビライザー中継ネジ
- ⑤ スタビライザー固定ネジ
- ⑥ スタンドL底面取付ネジ

1. 組立


1.1 スタンド開梱

スタンドLの本体、底板を開梱します。
 スタビライザー取り付け時には、スタンド組み立て用ネジは使用しません。



1.2 スタンド本体のネジ取り外し

スタンド本体底面のネジ4本をプラスドライバーで取り外します。
 ※ スタビライザー使用時は、スタンド用ネジは使用しません。



取り外す




1.3 底板取付

底板をスタンド本体底面に取付ます。
取付にはスタビライザー中継ネジ4本を使用します。




スタビライザー中継ネジ




1.4 スタビライザー取付

スタンド底面にスタビライザーを重ねます。中継ネジの位置に合うように重ねてください。
付属の底面固定ネジを、中継ネジ穴に合わせ4か所ビス止めします。



1.5 完成

スタビライザーが固定されていることを確認し、平らな床面に設置してください。



2. お問い合わせについて



不具合が発生した場合

サーマルタブに以下のような動作異常が発生した場合は、一度電源を切って30秒後に再起動してください。

- タブレット画面に映像が表示されない場合
- 音声アラームが鳴らない場合
- 明らかに異常な測温結果が続く場合

本体の再起動を試しても症状が改善されない場合は、お手数ですが以下のサポートダイヤルまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。



0120-223-323（音声ガイダンス①をご選択ください。）

その他、製品に関するご質問やお見積りの依頼に関するお問い合わせは、メールまたはお問い合わせフォームにて、お問い合わせください。



メールでのお問い合わせ

info@solidcamera.net



フォームでのお問い合わせ

pro.form-mailer.jp/fms/9df077ad214463



サーマルタブ[®] スタビライザー

2021年4月30日 第2版発行